



1. Inledning

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)



Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

Denna manual beskriver handhavande och funktioner av SIMS klientprogramvaran.

SIMS är en integrerad programvaruplattform utvecklat av NOX Systems. Plattformen möjliggör administration av multipla NOX-anläggningar samt integrationer med andra system, exempelvis CCTV (Milestone, Avigilon) och kortproduktion.

Alla skärmbilder är beroende av aktuellt Windows OS och grafikkortinställningar. Vägledningen är skriven baserat på följande SIMS klient: V6.1.210



Skärmbilder i denna manual är tagna från en 64 bit Windows 10 PC. Den valda upplösningen för programmet är 1920×1080.



“ESC” knappen stänger ner fönster i SIMS.

1.1 Beskrivning

Område	Ett område används för att skapa en fysisk avgränsning i anläggningen. Detta kan exempelvis vara ett kontor eller en lagerlokal. Områden används även i förbindelse med dörrar. Därefter kopplas detektorer till respektive områden. Alla detektorer i ett område kan till- och fråkopplas genom att till- eller fråkoppla området.
Områdesstatus	Områden har olika status, t.ex. tillkopplat, fråkopplat, samt olika inställningar som in- och utgångsfördröjningar.
Ingång	En magnetkontakt, en rörelsedetektor osv.

From:
<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/01_inledning?rev=1734689353

Last update: **2024/12/20 11:09**

