



2. Logga in

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

SIMS programvara är skyddad med användarnamn och lösenord.

För att starta SIMS-klienten från en arbetsstation, använd genvägen på skrivbordet (SIMS klient). Genom att dubbelklicka på genvägen startar klientprogramvaran och inloggningsrutan presenteras.



NOXSYSTEMS

Starting the system
Connecting to SIMS Server on Port 2010

Register DLL End

SIMS- Login

Vänligen ange ditt namn och lösenord

Operatörsnamn:

Lösenord

Login

(c) 1999-2020 by NOX Systems AG



Standardanvändaren är "demo" och lösenordet "demo".

Ange ditt användarnamn och lösenord, följt av Enter/login.
Efter inloggning i SIMS-klienten presenteras startvyn.

Om inloggning misslyckas, kontakta systemadministratören.

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/02_login?rev=1674500076

Last update: **2023/01/23 19:54**

