



7. Loggar

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

Under denna knapp visas LIVE-händelser från den valda NOX-centralen samt de existerande händelser från SQL-databasen.

I detta fönster kan detaljerna som är registrerat i NOX-centralen sökas fram.



De maximala antal dagar händelser sparas kan anpassas under "Databasinställningar" (se avsnitt 8.2 sida 29).

Kom ihåg att trycka på "Visa" knappen varje gång du ändrar en sökning.

Visa logg

Central

☒ 7. Anläggning 1

Val

Från 18.03.2020 00:00 Till 18.03.2020 23:59

☒ Larmlogg ☒ Användarlogg ☐ Internlogg

☐ Visa all information

☐ Automatisk visning

Max antal rapporter 10000

Endast linjevisning av användare

Visa endast innehåll med följande text:

Områden

☐ Begränsa

Tillbaka

Visa

Skriv ut

Exportera

Antal linjer: 64 ☐ Passerkontroll

18.03.2020	20:39:30	varning ingången återinkopplad IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020	20:38:26	varning urkopplad detektor IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020	20:37:56	varning ingången återinkopplad IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020	20:37:56	område Administration ändrad till Frånkopplad av Administrator
18.03.2020	20:37:54	område Administration ändrad till Tillkopplad av Administrator
18.03.2020	20:37:27	varning urkopplad detektor IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020	20:36:04	område Administration ändrad till Frånkopplad av Administrator
18.03.2020	20:34:00	kvitterad Inbrotts larm IR Lunchrum i område Lunchrum av Administrator (2004-3)
18.03.2020	20:34:00	kvitterad Inbrotts larm IR Serverrum i område Serverrum av Administrator (2004-4)
18.03.2020	20:31:09	Inbrotts larm IR Serverrum i område Serverrum (IO4 2004-4)
18.03.2020	20:30:38	Inbrotts larm IR Lunchrum i område Lunchrum (IO4 2004-3)
18.03.2020	20:30:28	område Lunchrum ändrad till Tillkopplad av Administrator
18.03.2020	20:10:12	område Lager ändrad till Frånkopplad av Administrator
18.03.2020	20:10:01	område Lunchrum ändrad till Frånkopplad av Administrator
18.03.2020	20:09:57	område Entré ändrad till Frånkopplad av slavooperation (Administrator)
18.03.2020	20:09:57	område Sälj ändrad till Frånkopplad av Administrator
18.03.2020	16:55:41	område Dörr Entrédörr ändrad till Dörr Stängd av automatisk
18.03.2020	16:55:36	område Dörr Entrédörr ändrad till Tillgång beviljad (5) av Administrator
18.03.2020	16:55:36	login på Dörr Entré Ut av Administrator
18.03.2020	14:33:15	område Dörr Entrédörr ändrad till Dörr Stängd av automatisk
18.03.2020	14:33:11	kvitterad Inbrotts larm MK Port i område Lager av Administrator (2004-2)

Förklaring:	
Från / Till	Ange start- och slutdatum samt tidpunkt
Larmlogg	Välj detta om du vill söka efter larm
Användarlogg	Välj detta om du önskar att söka efter händelser orsakade av användare. Exempelvis till- och frånkoppling av områden, öppning av dörrar, inloggning på manöverpanel, kortläsare, öppning av portar och larm.
Internlogg	Välj detta om du önskar söka efter servicehändelser. Som regel används denna endast av installatören.
Visa all information	Välj denna möjlighet om du önskar se information som IP-adresser, nätverksgränssnitt m.m.
Automatisk visning	Här kan du välja LIVE visning.
Max antal rapporter	Ange maximalt antalet händelser.  Om du anger ett högt tal kan det hända att det tar längre tid för informationen att visas. Du bör därför minska din sökning så mycket som möjligt för effektiv sökning.
Endast visning av rader med användare	Välj den aktuella användare du vill söka på.  Med "Endast visning av användare" finns bara den användare som inom det valda tidsrummet har utfört något i NOX-anläggningen.
Visning av passerkontroll	Ange din egen textsökning. Om du önskar söka efter en specifik detektor skriver du namnet på denna i sökfältet.
Områdesstatus	Genom att välja denna möjlighet söker du efter kopplingsrelaterade händelser.  Med "Områdesstatus begränsning" finns endast områdesstatusar som har varit aktiva i NOX-centralen under angivet tidsrum.
Områden	Välj ett eller fler områden du ska söka efter.

Exempel på loggsökning med områdesstatus och områdesbegränsningar:

Central

- ☒ 7. Anläggning 1

Val

Från: 18.03.2020 00:00 Till: 18.03.2020 23:59

☒ Larmlogg
 ☒ Användarlogg
 ☐ Internlogg

☐ Visa all information
☐ Automatisk visning

Max antal rapporter: 10000

Endast linjevisning av användare:

Visa endast innehåll med följande text:

☐ Passerkontroll

Datum	Tid	Beskrivning	Användare
18.03.2020	20:37:56	område Administration ändrad till Frånkopplad	Administrator
18.03.2020	20:37:54	område Administration ändrad till Tillkopplad	Administrator
18.03.2020	20:36:04	område Administration ändrad till Frånkopplad	Administrator
18.03.2020	13:43:22	område Administration ändrad till Tillkopplad	Administrator
18.03.2020	13:43:17	område Administration ändrad till Frånkopplad	Administrator

Tillbaka	Stänger fönstret.
Visa	Visa de händelser som söks efter.
Skriv ut	De händelser som visas skrivs ut.
Exportera	De händelser som visas exporteras till en textfil.

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/07_logs?rev=1674500290

Last update: **2023/01/23 19:58**

