



7. Loggar

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)



Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

Under denna knapp visas LIVE-händelser från den valda NOX-centralen samt de existerande händelser från SQL-databasen.

I detta fönster kan detaljerna som är registrerat i NOX-centralen sökas fram.



De maximala antal dagar händelser sparas kan anpassas under "Databasinställningar" (se avsnitt 8.2 sida 29).

Kom ihåg att trycka på "Visa" knappen varje gång du ändrar en sökning.

Visa logg

Central

- ☒ 7. Anläggning 1

Val

Från Till

☒ Larmlogg ☒ Användarlogg ☐ Internlogg

☐ Visa all information

☐ Automatisk visning

Max antal rapporter

Endast linjvisning av användare

Visa endast innehåll med följande text:

Områden

☐ Begränsa

☐ Passerkontroll

Tid	Beskrivning
18.03.2020 20:39:30	varning ingången återinkopplad IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020 20:38:26	varning urkopplad detektor IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020 20:37:56	varning ingången återinkopplad IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020 20:37:56	område Administration ändrad till Fränkopplad av Administrator
18.03.2020 20:37:54	område Administration ändrad till Tillkopplad av Administrator
18.03.2020 20:37:27	varning urkopplad detektor IR Administration av användare Administrator (2003-2)
18.03.2020 20:36:04	område Administration ändrad till Fränkopplad av Administrator
18.03.2020 20:34:00	kvitte Inbrotts larm IR Lunchrum i område Lunchrum av Administrator (2004-3)
18.03.2020 20:34:00	kvitte Inbrotts larm IR Serverrum i område Serverrum av Administrator (2004-4)
18.03.2020 20:31:09	Inbrotts larm IR Serverrum i område Serverrum (IO4 2004-4)
18.03.2020 20:30:38	Inbrotts larm IR Lunchrum i område Lunchrum (IO4 2004-3)
18.03.2020 20:30:28	område Lunchrum ändrad till Tillkopplad av Administrator
18.03.2020 20:10:12	område Lager ändrad till Fränkopplad av Administrator
18.03.2020 20:10:01	område Lunchrum ändrad till Fränkopplad av Administrator
18.03.2020 20:09:57	område Entré ändrad till Fränkopplad av slavoperation (Administrator)
18.03.2020 20:09:57	område Sälj ändrad till Fränkopplad av Administrator
18.03.2020 16:55:41	område Dörr Entrédörr ändrad till Dörr Stängd av automatisk
18.03.2020 16:55:36	område Dörr Entrédörr ändrad till Tillgång beviljad (5) av Administrator
18.03.2020 16:55:36	login på Dörr Entré Ut av Administrator
18.03.2020 14:33:15	område Dörr Entrédörr ändrad till Dörr Stängd av automatisk
18.03.2020 14:33:11	kvitte Inbrotts larm MK Port i område Lager av Administrator (2004-2)

Förklaring:

Från / Till	Ange start- och slutdatum samt tidpunkt
Larmlogg	Välj detta om du vill söka efter larm
Användarlogg	Välj detta om du önskar att söka efter händelser orsakade av användare. Exempelvis till- och frånkoppling av områden, öppning av dörrar, inloggning på manöverpanel, kortläsare, öppning av portar och larm.
Internlogg	Välj detta om du önskar söka efter servicehändelser. Som regel används denna endast av installatören.
Visa all information	Välj denna möjlighet om du önskar se information som IP-adresser, nätverksgränssnitt m.m.
Automatisk visning	Här kan du välja LIVE visning.
Max antal rapporter	Ange maximalt antalet händelser.  Om du anger ett högt tal kan det hända att det tar längre tid för informationen att visas. Du bör därför minska din sökning så mycket som möjligt för effektiv sökning.
Endast visning av rader med användare	Välj den aktuella användare du vill söka på.  Med "Endast visning av användare" finns bara den användare som inom det valda tidsrummet har utfört något i NOX-anläggningen.
Visning av passerkontroll	Ange din egen textsökning. Om du önskar söka efter en specifik detektor skriver du namnet på denna i sökfältet.
Områdesstatus	Genom att välja denna möjlighet söker du efter kopplingsrelaterade händelser.  Med "Områdesstatus begränsning)" finns endast områdesstatusar som har varit aktiva i NOX-centralen under angivet tidsrum.
Områden	Välj ett eller fler områden du ska söka efter.

Exempel på loggsökning med områdesstatus och områdesbegränsningar:

Visa logg

Central

☒ 7. Anläggning 1

Val

Från18.03.202000:00Till18.03.202023:59

☒ Larmlogg☒ Användarlogg☐ Internlogg

☐ Visa all information☐ Automatisk visning

Max antal rapporter10000

Endast linjevisning av användare

Visa endast innehåll med följande text:

Områdestillstånd

☒ Begränsa

☐ Dörr Öppen☐ Dörr Stängd☒ Frånkopplad☐ Tillgång beviljad☒ Tillkopplad☐ Tvångsöppen☐ Utgångstid

Områden

☒ Begränsa

☒ 27 1.Entré

☒ 27 2.Administration

☐ 27 3.Sälj

☐ 27 4.Serverrum

☐ 27 5.Lunchrum

☐ 27 6.Lager

☐ 27 7.Dörr Entrédörr

☐ 27 8.Dörr Port Lager

☐ 27 9.System

Tillbaka

Visa

Skriv ut

Exportera

Antal linjer: 5

☐ Passerkontroll

18.03.2020 20:37:56 område Administration ändrad till Frånkopplad av Administrator

18.03.2020 20:37:54 område Administration ändrad till Tillkopplad av Administrator

18.03.2020 20:36:04 område Administration ändrad till Frånkopplad av Administrator

18.03.2020 13:43:22 område Administration ändrad till Tillkopplad av Administrator

18.03.2020 13:43:17 område Administration ändrad till Frånkopplad av Administrator

Tillbaka	Stänger fönstret.
Visa	Visa de händelser som söks efter.
Skriv ut	De händelser som visas skrivs ut.
Exportera	De händelser som visas exporteras till en textfil.

From:

<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/07_logs?rev=1734689412

Last update:

2024/12/20 11:10



Aras Wiki - <https://www.araswiki.com/>