



11. Skriv ut

Tillbaka till Alla Publika dokument



Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obearbetade larm](#)

Här skrivs planritningar ut med förvalda element.

Skriv ut

Mall

Visa
Skriv ut
Tillbaka

Ny mall
Spara inställning
Byt namn på mall
Radera mall

Skriv ut information

☒ Planritning ☒ Symbol ☐ Adress ID	☐ Alla stängda detektorer (grön) ☐ Alla öppna detektorer (gul) ☐ Alla detektorer vid larm ☒ Aktuella statusar ☐ Alla kontakter (blå)	☐ Stående ☒ Liggande ☐ Skriv ut rumnummer
---	---	---

Skriv ut entréplan

Ingen
Alla

Skriv ut symbol för central

☐ NoxOne
☐ Camera
☒ Anläggning 1

Ingen
Alla

Skriv ut symbol för ingångstyp

☒ Inbrott 24 timmar
☒ Nyckelbox
☒ 230V fel
☒ Batteri fel
☒ Antimask
☒ Brandalarm Problem
☒ Temperatur larm
☒ Temperatur varning
☒ Fukt larm
☒ Fukt varning
☒ Tvångsöppning
☒ Dörr öppen varning
☒ Verifierat larm
☒ Ogiltigt kort
☒ Ingen tillgång
☒ Fel sitekod
☒ Dörr öppen larm
☒ Info

Ingen
Alla

Förklaring

Mall	Spara dina inställningar som en mall.
Skriv ut information	Välj vilka element som ska skrivas ut. Man kan välja att skriva ut: - Tom planritning - Planritning med ikoner - Planritning med ikoner och ID-ingångsnummer Utöver det kan du välja ikoners färg (grön, gul, röd, blå) eller skriva ut aktuell ingångsstatus (öppen, stängd).
Skriv ut planritning	Välj vilka planritningar du vill skriva ut.
Skriv ut symbol för central	Välj från vilka centraler ingångar ska skrivas ut.
Skriv ut symbol för ingångstyp	Välj vilken ingångstyp som ska skrivas ut.

Förklaring	
Visa	Visa utskrift varifrån man kan välja att skriva ut en planritning eller fler. Skicka Skicka ut denna sida Skicka ut alla sidor 11 sidor
Skriv ut	Skriver ut alla valda planritningar.

From:

<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/11_print

Last update:

2024/12/20 11:12