



13. Obehandlade larm

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)



Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

Här visas en lista med obehandlade larm från alla centraler. Alla visade funktioner för hantering är förklarade i kapitel [12. Senaste larm](#).

Larmprotokoll

Larm

Behandla

Kopiera
behandling

Under
behandling

Larminfo

Exportera

Skriv ut lista

Tillbaka

Datum	Tid	System	Det.	Namn	Larmtyp
19.03.2020	08:09:00	Anläggning 1	29	IR. Serverrum	Inbrott
18.03.2020	20:31:09	Anläggning 1	29	IR. Serverrum	Inbrott
18.03.2020	20:30:38	Anläggning 1	28	IR. Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:33:04	Anläggning 1	38	MK Entré dörr	Dörr
18.03.2020	14:33:00	Anläggning 1	20	IR Sälj	Inbrott
18.03.2020	14:32:58	Anläggning 1	20	IR Sälj	Inbrott
18.03.2020	14:32:56	Anläggning 1	21	IR Administration	Inbrott
18.03.2020	14:32:54	Anläggning 1	26	IR Lager	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:49	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:32:47	Anläggning 1	22	IR Entré	Inbrott
18.03.2020	14:32:45	Anläggning 1	29	IR. Serverrum	Inbrott

Obehandlade larm visas med blå text

From:
<https://www.araswiki.com/> - Aras Wiki

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/13_alarms

Last update: 2024/12/20 11:12

