



01. Inledning

Tillbaka till Alla Publika dokument

SIMS Klient Manual 6.2

- 01. Inledning
- 02. Logga in
- 03. Arbetsgränssnitt
- 04. Larmhantering
- 05. Ändra status
- 06. Rapporter
- 07. Systemloggar
- 08. Ändra
- 09. Ändra lösenord
- 10. Användare
- 11. Skriv ut
- 12. Senaste larm
- 13. Obehandlade larm
- Vanliga frågor



Denna manualens hemsida är uppbyggd för att användas i en webbläsare med minst upplösning på 1920×1080, andra upplösningar kan flytta runt bilder om de ej får plats på bredden

Denna manual beskriver handhavande och funktioner av SIMS klientprogramvaran.

SIMS är en integrerad programvaruplattform utvecklat av NOX Systems. Plattformen möjliggör administration av multipla NOX-anläggningar samt integrationer med andra system, exempelvis CCTV (Milestone, Avigilon) och kortproduktion.

Alla skärmbilder är beroende av aktuellt Windows OS och grafikkortinställningar. Vägledningen är skriven baserat på följande SIMS klient: V6.2.408

From:
<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_2/01_inledning?rev=1735831138

Last update: **2025/01/02 16:18**

