

5. Områden

Tillbaka till Alla Publika dokument

SIMS Klient Manual 6.1

- 1. Inledning
- 2. Logga in
- 3. Arbetsgränssnitt
- 4. Larmhantering
- 5. Områden
- 6. Rapporter
- 7. Loggar
- 8. Ändra
- 9. Ändra Kod
- 10. Användaradministration
- 11. Skriv ut
- 12. Senaste larm
- 13. Obehandlade larm

Under "Områden" kan områden ändra status. Exempelvis kan man Tillkoppla och Frånkoppla ett område, öppna dörrar m.m.

🚻 Ändra områdesstatus			×
Central			
Nr. System	Nr. Områdesnamn	Status	
7 Anläggning 1	01 Entré	Frånkopplad	
	02 Administration	Tillkopplad	
	03 Sälj	Frånkopplad	
	04 Serverrum	Tillkopplad	
	05 Lunchrum	Tillkopplad	
	06 Lager	Frånkopplad	
	07 Dörr Entrédörr	Dörr Stängd	
	08 Dörr Port Lager	Dörr Stängd	
	09 System	Tillkopplad	
•			
Tidsprofiler			
Alla aktiva ingångar i centralen			
Alla ingångar i området		*	
Utkopplade ingångar på anläggningen	Alla aktiva ingångar i detta område	Alla ingångar i detta område	Tillbaka

Förklaring			
Central	Centralens nummer och namn i SIMS SQL-databasen.		
Områden	Områden tillhörande den valda centralen med aktuell status, nummer och områdesnamn från NOX-centralen.		
Tidsprofiler	n lista med alla tidsprofiler, där du har möjlighet att redigera både ïdsprofiler och Specialdagar.		
Alla aktiva ingångar i centralen	En lista med alla öppna ingångar i centralen.		
Alla ingångar i området	En lista med alla ingångar i centralen med en aktuell status (sorterad efter område)		
Deaktiverade ingångar i anläggningen	En lista med deaktiverade ingångar i centralen med en aktuell status (knappen är endast aktiv om en eller fler ingångar är deaktiverade)		
Alla aktiva ingångar i detta område	En lista med alla öppna ingångar i det valda området (knappen är endast aktiv om ett område är valt)		
Alla ingångar i detta område	En lista med alla ingångar i det valda området med en aktuell status (knappen är endast aktiv om ett område är valt)		



Visning av områden anpassas beroende på vilken behörighet användaren har. Visade områden betyder inte att användaren kan till- och frånkoppla, vilket styrs på behörighetsnivå.

Bredvid områden står områdesstatus, där området kan ändras.

Om området inte kan ändras till den önskade statusen, t.ex. Frånkopplat till Tillkopplat, visas "Kopplingsfel" i röd text.

5. Områden

2025/08/25 21:34

Central	Områ	åden			
Nr. System 🔺	Nr.	Områdesnamn	Status	A .	Tilkooplad
7 Anläggning 1	01	Entré	Frånkopplad		Пікорріва
	02	Administration	Frånkopplad		
	03	Sälj	Frånkopplad		
	04	Serverrum	Tillkopplad		
	05	Lunchrum	Tillkopplad		
	06	Lager	Frånkopplad		
	07	Dörr Entrédörr	Dörr Stängd		
	08	Dörr Port Lager	Dörr Stängd		
	09	System	Tillkopplad		
¥					
Tidsprofiler					
Alla aktiva ingångar i centralen					
Alla ingångar i området				v	Kopplingsfel
Utkopplade ingångar på anläggningen		Alla aktiva ingångar i detta område	Alla ingångar i detta områ	de	Tillbaka

Om du önskar undersöka orsak till felet ska du trycka på knappen med "Kopplingsfel".

🚻 Bearbeta kopplingsfel			×			
Koppling Område Administration: Tillkopplad						
Problem						
Aktiva detektorer i detta område	2	Datalita alifa				
2003-2 IR Administration (21) Detektor aktiv						
Koppla ur detektor						
Alla aktiva ingångar i detta område	Pröva tillkoppling igen	Visa planskiss				
Alla aktiva ingångar på centralen	Problem utskrift		Tillbaka			

På bilden visas att orsaken till felet, 1 aktiv ingång. Detta fönster är en LIVE-visning av ingångens status. När ingångarna åter är vilande, kommer det att stå "OK".

Om du klickar på en ingång blir knapparna "Koppla ur detektor" och "Visa planskiss" aktiva. När ingången deaktiveras, kommer systemet inte ge notis om den går i larm. Om området frånkopplas blir de tidigare deaktiverade ingångar återigen aktiva.

Efter behandling (deaktivering av ingångar eller avhjälpning av felen) kan du försöka att tillkoppla området igen.

Om du väljer att deaktivera en ingång får du texten på knappen "Områden" i blått på huvudfönstret.

Områden

4/4

Under "Områdeskopplingar" nederst till vänster i fönstret blir texten "Deaktiverade ingångar i anläggningen" presenterad i blått.

Utkopplade ingångar på anläggningen

När du trycker på knappen öppnas nytt fönster "Alla deaktiverade ingångar i centralerna".

	Alla utkopplade ingå	ingar i alla centraler			×
5	System	Område	Detektor	Status	-
ļ	Anläggning 1	Administration	2003-2 IR Administration (21)	Larm (deaktiverad)	
					-
				1	_
			🔽 Visa alla	Skriv ut lista Tillbaka	
			-		

Här kan du aktivera ingången igen, genom att klicka på "Aktivera". Klicka på "Skriv ut lista" för att påbörja utskrivning.

