



6. Rapporter

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)




Denna manual underhålls ej längre. Vi hänvisar till [SIMS Klient 6.2](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obearbetade larm](#)

I SIMS-klienten kan du skapa 3 typer av rapporter:

1. [Operatör](#)
2. [Larm](#)
3. [Rörelser](#)



Rapporter

Operatör


Larm

Rörelser

Tillbaka

6.1 Operatör

Operatör är en rapport över handlingar utförda av operatörerna i SIMS.



Operatörslogg

Datum

Från datum 18.03.2020

Till datum: 18.03.2020

☒ Alla Operatörer

☐ Endast Operatör demo

Visa endast innehåll med följande text:

Tillbaka Visa

Välj ett från- och till-datum. Välj därefter om du vill söka på alla SIMS-användare eller en bestämd person. Du kan även filtrera på en bestämd text.

Här är ett exempel på en Operatörsrapport.

Operatörslogg

Skriv ut lista

Tillbaka

Datum	Tid	Logg	Plats	Centr.	Operatör	
18.03.2020	20:41:30	Ändring startad			User	
18.03.2020	20:41:10	Användare 'User'Angiven på användarsidan0			User	
18.03.2020	20:41:03	SIMS Användare 'User'Ändrad			User	
18.03.2020	20:40:46	Ändra: Användarnivå8 Ändrad			User	
18.03.2020	20:40:46	Ändra: Användarnivå8 Ändrad			User	
18.03.2020	20:40:45	Ändra: Användarnivå8 Ändrad			User	

6.2 Larm

Larm är en rapport av larm från utvalda NOX-centraler.

Larmprotokoll

Datum

Från datum 18.03.2020 Till: 18.03.2020

Visa

Visa endast innehåll med följande text:

Tillbaka

System

☒ 7. Anläggning 1

Ingen

Alla

Ingångstyper

☐ 1. Inget larm

☐ 2. Varning

☒ 3. Inbrott

☐ 4. Sabotage

☐ 5. Överfall

☐ 6. Hot

☐ 7. Brand

☐ 8. Tekniskt larm

☐ 9. Vatten larm

☐ 10. Systemfel

☐ 11. Dörr

☐ 12. Inbrott 24 timmar

☐ 13. Nyckelbox

☐ 14. 230V fel

☐ 15. Batteri fel

☐ 16. Antimask

☐ 17. Brandalarm Problem

☐ 18. Temperatur larm

☐ 19. Temperatur varning

☐ 20. Fukt larm

☐ 21. Fukt varning

Ingen

Alla

Larmtyper

☒ Skarpt larm

☒ Falsk larm

☒ Följd larm

☒ Service

☒ Elektriskt problem

☒ Test larm

☒ Rapport

Ingen

Alla

Larmorsaker

☒ Skarpt larm

☒ Vakt

☒ Medarbetare

☒ Hantverkare

☒ Anläggningsfel

☒ Service

☒ Okänd orsak

☒ Force Majeure

☒ Test larm

☒ Rapport

Ingen

Alla

Välj de relevanta NOX-centraler, ingångstyper, larmtyper och larmorsak. Du kan även filtrera efter ett bestämt ingångsnamn.

Här är ett exempel på en larmrapport.

Larmprotokoll

Larm

BehandlaKopiera behandlingUnder behandlingLarminfoExporteraSkriv ut listaTillbaka

Datum	Tid	System	Det.	Namn	Larmtyp
18.03.2020	20:31:09	Anläggning 1	29	IR Serverrum	Inbrott
18.03.2020	20:30:38	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:33:00	Anläggning 1	20	IR Salj	Inbrott
18.03.2020	14:32:58	Anläggning 1	20	IR Salj	Inbrott
18.03.2020	14:32:56	Anläggning 1	21	IR Administration	Inbrott
18.03.2020	14:32:54	Anläggning 1	26	IR Lager	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:49	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:32:47	Anläggning 1	22	IR Entré	Inbrott
18.03.2020	14:32:45	Anläggning 1	29	IR Serverrum	Inbrott

Obehandlade larm visas med blå text

Direkt från rapporten kan du hantera larm på samma vis som beskrivet i avsnitt 4. Denna lista kan även skrivas ut eller exporteras till textfil.

6.3 Rörelser

Ingångsaktivitet är en rapport av ingångsstatus från valda NOX-centraler.

Rörelsestatistik

Datum/Tid
Från datum: 18.03.2020
Till datum: 18.03.2020

Detektor
☐ Endast öppna
☐ Endast stäng
☒ Öppna och stäng

System
☒ 7. Anläggning 1

Detektor
☐ Z07 Lost connection (9000)
☐ Z07 1002-1 Manöverpanel Hot (17)
☐ Z07 1002-M Manöverpanel sagnas (15)
☐ Z07 1002-O Manöverpanel öppen (16)
☒ Z07 2003-1 IR Sälj (20)
☒ Z07 2003-2 IR Administration (21)
☒ Z07 2003-3 IR Entré (22)
☐ Z07 2003-M IO4 A sagnas (18)
☐ Z07 2003-O IO4 A öppen (19)
☒ Z07 2004-1 IR Lager (26)
☒ Z07 2004-2 MK Port (27)
☒ Z07 2004-3 IR Lunchrum (28)
☐ Z07 2004-4 IR Sverrum (29)
☐ Z07 2004-M IO4 B sagnas (24)
☐ Z07 2004-O IO4 B öppen (25)
☐ Z07 2005-M IO4 C mangler (30)
☐ Z07 2005-O IO4 C åben (31)
☐ Z07 2006-1 MK Entré dörr (38)
☐ Z07 2006-2 OK Entré dörr (39)
☐ Z07 2006-4 Alarm (41)
☐ Z07 2006-5 Trussel (42)
☐ Z07 2006-6 Dörr Entré IN Sabotage (43)
☐ Z07 2006-7 Dörr Entré IN Kommunikation (44)
☐ Z07 2006-8 Dörr Entré Ut Sabotage (45)
☐ Z07 2006-9 Dörr Entré Ut Kommunikation (46)
☐ Z07 2006-M CMO sagnas (36)
☐ Z07 2006-O CMO öppen (37)
☐ Z07 3001-1 Central Tamper (housing) (3)
☐ Z07 3001-10 PSS i Central Temperatur för hög (12)
☐ Z07 3001-11 PSS i Central Battery temperature (13)
☐ Z07 3001-12 PSS i Central Charge control (14)

☐ Visa alla
Ingen detektor
Alla detektorer

Visa endast datapunkter innehåller följande text:

Tillbaka Visa översikt

Välj ingångar eller sök efter ingångens namn

Endast öppna	Sök efter när ingångarna har öppnats.
Endast stängda	Sök efter när ingångarna har stängts.
Öppna och stängda	Sök fram när ingångarna öppnades och stängdes igen.

Nedan är ett exempel på en larmrapport:

Rörelserapport

Skriv ut lista Tillbaka

Datum	Tid	System	Det.	Detektortext	Rörelse	Öppen
18.03.2020	20:39:32	Anläggning 1	21	IR Administration	Ok	00:01:03
18.03.2020	20:39:26	Anläggning 1	21	IR Administration	Ok	00:00:58
18.03.2020	20:39:26	Anläggning 1	21	IR Administration	Ok	00:00:58
18.03.2020	20:38:28	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:37:57	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:37:28	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:36:08	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:36:08	Anläggning 1	21	IR Administration	Larm	00:02:47
18.03.2020	20:33:57	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Ok	00:03:17
18.03.2020	20:33:57	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Ok	00:03:17
18.03.2020	20:30:39	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Larm	
18.03.2020	20:30:39	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Larm	
18.03.2020	14:33:03	Anläggning 1	20	IR Sälj	Ok	00:00:02
18.03.2020	14:33:03	Anläggning 1	20	IR Sälj	Ok	00:00:02
18.03.2020	14:33:01	Anläggning 1	20	IR Sälj	Larm	00:00:01
18.03.2020	14:33:01	Anläggning 1	20	IR Sälj	Larm	00:00:01

From:

<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:

https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/06_reports?rev=1734689402

Last update: **2024/12/20 11:10**

