



13. Obehandlade larm

[Tillbaka till Alla Publika dokument](#)

SIMS Klient Manual 6.1

- [1. Inledning](#)
- [2. Logga in](#)
- [3. Arbetsgränssnitt](#)
- [4. Larmhantering](#)
- [5. Områden](#)
- [6. Rapporter](#)
- [7. Loggar](#)
- [8. Ändra](#)
- [9. Ändra Kod](#)
- [10. Användaradministration](#)
- [11. Skriv ut](#)
- [12. Senaste larm](#)
- [13. Obehandlade larm](#)

Här visas en lista med obehandlade larm från alla centraler. Alla visade funktioner för hantering är förklarade i kapitel [12. Senaste larm](#).

Datum	Tid	System	Det.	Namn	Larmtyp
19.03.2020	08:09:00	Anläggning 1	29	IR Serverrum	Inbrott
18.03.2020	20:31:09	Anläggning 1	29	IR Serverrum	Inbrott
18.03.2020	20:30:38	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:33:04	Anläggning 1	38	MK Entré dörr	Dörr
18.03.2020	14:33:00	Anläggning 1	20	IR Sälj	Inbrott
18.03.2020	14:32:58	Anläggning 1	20	IR Sälj	Inbrott
18.03.2020	14:32:56	Anläggning 1	21	IR Administration	Inbrott
18.03.2020	14:32:54	Anläggning 1	26	IR Lager	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:52	Anläggning 1	27	MK Port	Inbrott
18.03.2020	14:32:49	Anläggning 1	28	IR Lunchrum	Inbrott
18.03.2020	14:32:47	Anläggning 1	22	IR Entré	Inbrott
18.03.2020	14:32:45	Anläggning 1	29	IR Serverrum	Inbrott

Obehandlade larm visas med blå text

From:
<https://www.araswiki.com/> - **Aras Wiki**

Permanent link:
https://www.araswiki.com/sv/40_public/simsclient_6_1/13_alarms?rev=1674500579

Last update: **2023/01/23 20:02**

